

**Einbinden eines neuen Tools in das Leckagesuchgerät UY000001 / UY000002**

Wurde der Parabolspiegel VY000024 oder der Schwanenhals VY000020 bzw. VY000021 nachbestellt, müssen die Anwendungsdaten dieser Geräte zuerst in das UY000001 bzw. UY000002 geladen werden.

Die Daten werden per USB-Stick mitgeliefert und sind in dem Verzeichnis //DEV00004/Tools/ als XML-File abgespeichert.

Eingebunden werden die Tools über das Menü „Import new Tool“.

- Home → Export/Import → „Import new Tool“
- Auswahl des Speicherorts „USB“
- Je nach Tool ist eine der folgenden Dateien auszuwählen
  - Parabol\_xxxxxxx.xml
  - Schwanenhals\_xxxxxxx.xml
- Bestätigen mit „OK“ und danach mit „Ja“

