

AV000130

Anleitung / User Guide



Automatische Abisolierzange für Sensor- / Aktor-Leitungen, hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR-Leitungen, PUR/PVC-Leitungen, PVC-Leitungen, geschirmt und ungeschirmt, mehradriger Kabelaufbau.

Kabeldurchmesser: 4,4 ... 7,0mm



Automatic Cable Stripping Pliers for PUR halogen-free cables, highly flexible TPE-U-cables, PUR-cables, PUR/PVC-cables, PVC-cables, shielded and non-shielded, multi-stranded.

Cable-Diameter: 4,4 ... 7,0mm



A



Vollautomatische Einstellung: Kabel einlegen, Zange zudrücken, öffnen, fertig.



Automatic adjustment: insert cable, close handles, open again, finished.



B



Für längere Abisolierstrecken, Kabel zwischen den Griffen durchführen.



To strip longer sections, push cable through opening between handles.



Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!



Warning: Never use this tool on or near live electrical circuits!

Austausch der Klingen - Exchange of Blades



Ersatzklingenpaar: Artikelnummer **AV000131**



Pair of blades: Article-No. **AV000131**



Tauschen Sie die Klingen immer paarweise!



Exchange blades in pairs only!



Lösen Sie die Schraube **1** und nehmen Sie die Kassette heraus!



Loosen screw **1** and remove blade cassette!



Setzen Sie die neue Klingenkassette **2** ein, durch die Nut wird die Kassette korrekt positioniert !



Insert the new blade cassette **2**, because of the groove the cassette gets positioned correctly!



Fixieren Sie die Kassette mit dem Finger und ziehen Sie die Schraube **1** handfest an.

Der Austausch der zweiten Kassette erfolgt auf die gleiche Weise.



Fix the cassette with your finger and hand-tighten the screw **1**.
Follow the same procedure with the second cassette.



Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!



Warning: Never use this tool on or near live electrical circuits!