

# **WHITEPAPER**

SICHERHEITSLICHTGITTER

# **INHALTSVERZEICHNIS**

1 Einleitung .....	3
2 Allgemeine Funktionsweise .....	3
3 Einteilung von Sicherheitslichtgittern und Einsatzgebiete .....	4
4 Wahl des richtigen Schutzsystems.....	5
4.1 Auflösung des Schutzsystems .....	5
4.2 Höhe des Schutzbereichs .....	6
4.3 Mindestsicherheitsabstand des Systems zum Gefahrenbereich .....	8
4.3.1 Berechnung des Mindestsicherheitsabstandes .....	9
4.3.2 Besondere Relevanz der Nachlaufzeit.....	9
4.3.3 Sicherheitsabstand bei waagrecht installierten Systemen .....	10
5. Sicherheitslichtgitter mit Muting-Funktion .....	11
6. Was ist bei der Installation noch zu berücksichtigen? .....	12
6.1 Mindestabstand von reflektierenden Flächen .....	13
6.2 Installation mehrerer Systeme nebeneinander .....	14
6.3 Ausrichtung von Sender und Empfänger .....	16
6.4 Einsatz von Umlenkspiegeln .....	17
6.5 Externe Schützkontrolle (EDM-Funktion).....	18
7. Applikationsbeispiel .....	18

## **1 EINLEITUNG**

Sicherheitslichtgitter sind unverzichtbar, da sie Gefahrenbereiche an Maschinen, Robotern oder automatisierten Anlagen vor einem unautorisierten Eingriff bzw. Zutritt absichern und somit zur Unfallverhütung beitragen.

Dieses White Paper bezieht sich auf Sicherheitslichtgitter der Serien **OY32** und **OY36** von ipf electronic, die die Sicherheitskategorie 4 und den hohen Performance Level „e“ erfüllen. Die Lichtvorhänge sind gemäß den internationalen Sicherheitsnormen und insbesondere den Normen CEI IEC 61496-1: 2004\* und CEI IEC 61496-2: 2006\* konzipiert.

Nachfolgend wird die Funktionsweise von Sicherheitslichtgittern beschrieben und in diesem Zusammenhang dargestellt, was bei der Installation solcher Schutzsysteme zu beachten ist. Dieses White Paper dient nicht als Betriebsanleitung für die oben genannten Geräte. Falls Sie eine Betriebsanleitung benötigen, setzen Sie sich bitte mit ipf electronic in Verbindung oder laden Sie die benötigten Unterlagen zu den Serien **OY32** und **OY36** von der Internetseite **www.ipf.de** herunter.

## **2 ALLGEMEINE FUNKTIONSWEISE**

Ein Sicherheitslichtgitter besteht aus einer Sender- und einer Empfängerleiste. Die LED in der Senderleiste senden Infrarotstrahlen in einem zeitlich festgelegten Ablauf. Dieses Ablaufmuster wird von den LED der Empfängerleiste empfangen. Nach einem Durchlauf (max. 50ms bzw. 140ms) wertet der Empfänger auf Grundlage der voreingestellten Parameter aus, ob sich ein Gegenstand zwischen Sende- und Empfängerleiste befindet. Ist dies der Fall, fallen die Signale der Sicherheitsschaltgänge des Empfängers ab.

\* CEI IEC 61496-1: 2004 - Maschinensicherheit: Berührungslos wirkende Schutzvorrichtungen.

Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen.

CEI IEC 61496-2: 2006 - Sicherheit von Maschinen - Berührungslos wirkende Schutzvorrichtungen.

Teil 2: Besondere Anforderungen an Einrichtungen, welche nach dem aktiven optoelektronischen Prinzip arbeiten.

### **3 EINTEILUNG VON SICHERHEITSLICHTGITTERN UND EINSATZGEBIETE**

Je nach Einsatzort bzw. geforderter Absicherung des Gefahrenbereichs lassen sich Sicherheitslichtgitter in folgende drei Kategorien einteilen:

- /** Fingerschutz
- /** Handschutz
- /** Körperschutz

Für den Finger- und Handschutz stehen verschiedenste Modelle mit Schutzfeldhöhen von 150mm bis 1800mm zur Verfügung. Eingesetzt werden solche Systeme bspw. im Gefahrenbereich von Schweißrobotern, Abhaspelstationen, Palettenaufgabevorrichtungen, Drehmaschinen, Schlagscheren, Abkantpressen sowie Verpackungs- und Schneidemaschinen. Die Systeme für den Körperschutz sind mit Strahlabständen von 500mm bis 1200mm verfügbar und dienen vor allem als Zugangssicherung im Gefahrenbereich von Transportanlagen, Stapelvorrichtungen und Verpackungsmaschinen.




Abb. 1: Sicherheitslichtgitter für den Finger-, Hand- und Körperschutz.

**4 WAHL DES RICHTIGEN SCHUTZSYSTEMS**

Nach der entsprechenden Gefahrenbewertung sollten bei der Wahl eines Sicherheitslichtgitters mindestens drei wichtige Eigenschaften berücksichtigt werden:

- ! Auflösung des Schutzsystems
- ! Höhe des Schutzbereichs
- ! Mindestsicherheitsabstand des Systems zum Gefahrenbereich

**4.1 AUFLÖSUNG DES SCHUTZSYSTEMS**

Unter Auflösung wird die Mindestgröße eines matten Objektes verstanden, mit dem mit Sicherheit mindestens ein Strahl im Abtastbereich des Systems unterbrochen werden kann. Die Auflösung hängt allein von den geometrischen Eigenschaften der Linsen in den Geräten, dem Durchmesser der einzelnen Strahlen und deren Abstand zueinander ab und wird nicht von den Umgebungs- und Betriebsbedingungen des Sicherheitslichtgitters beeinflusst (Abb. 2).




Abb. 2: Unter Auflösung wird die Mindestgröße eines matten Objektes verstanden, mit dem mindestens ein Strahl des Systems (links für den Finger- oder Handschutz, rechts für den Körperschutz) sicher unterbrochen werden kann.

Der Auflösungs Wert „R“ wird mit folgender Formel berechnet:  $R = l + d$

Die Variable „l“ steht für den Abstand zwischen zwei nebeneinander liegenden Optiken des Systems, während „d“ den Linsendurchmesser angibt. „TX“ steht für Sender und „RX“ für Empfänger (siehe Abb. 2). Die Systeme für den Fingerschutz von ipf electronic haben eine Auflösung (R) von 14mm, während die Sicherheitslichtgitter für den Handschutz über eine Auflösung von 30mm verfügen. Die Abb. 3 zeigt die entsprechenden Werte der Systeme für den Körperschutz.

Artikel-Nr.	Mittellinie der Optiken [mm] (l)	Anzahl der Optiken (n)	Auflösung [mm] (R)	Ø Optiken [mm] (d)	Reichweite [m]
OY360110	500	2	515	15	0,5 ... 50
OY360111	400	3	415	15	0,5 ... 50
OY360112	300	4	315	15	0,5 ... 50
OY360113	400	4	415	15	0,5 ... 50

Abb. 3

**4.2 HÖHE DES SCHUTZBEREICHS**

Die Schutzfeldhöhe (Hp) ist die Höhe des Gesamtbereichs, der von einem Sicherheitslichtgitter geschützt wird (Abb. 4).




Abb. 4: Schutzbereich für den Finger- und Handschutz

Bei den Geräten der Serie **OY32** für den Finger- und Handschutz wird die Höhe des geschützten Bereichs durch eine gelbe Linie auf der Frontscheibe und den in Abb. 5 angegebenen Schutzfeldhöhen (Hp) eingegrenzt.

MODELL	Schutzfeldhöhe Hp (mm)
OY320100 / OY320130	150
OY320101 / OY320131	300
OY320102 / OY320132	450
OY320103 / OY320133	600
OY320104 / OY320134	750
OY320105 / OY320135	900
OY320106 / OY320136	1050
OY320107 / OY320137	1200
OY320108 / OY320138	1350
OY320109 / OY320139	1500
OY32010A / OY32013A	1650
OY32010C / OY32013C	1800

**OY32010x** = Auflösung 30mm  
**OY32013x** = Auflösung 14mm

Abb. 5

Beim Körperschutz muss zwischen der „Höhe des Abtastbereichs“ und der „Höhe des Schutzbereichs“ unterschieden werden (Abb. 6). Die Höhe des Abtastbereichs ist der Abstand zwischen dem obersten Punkt der ersten und dem untersten Punkt der letzten Linse des Sicherheitslichtgitters. Die Höhe des Schutzbereichs definiert die mit dem Sicherheitslichtgitter effektiv abgesicherte Höhe, in der ein undurchsichtiges Objekt mit Sicherheit einen Strahl des Lichtgitters unterbricht. Das Objekt muss in diesem Zusammenhang eine größere oder die gleiche Abmessung haben, wie die Auflösung des Lichtvorhangs. Gemäß Tabelle in Abb. 3 bewegen sich für die Schutzsysteme der Serie **OY36** die Abmessungen solcher Objekte zwischen 315 und 515mm.




Abb. 6: Beim Körperschutz ist zwischen „Höhe des Abtastbereichs“ und „Höhe des Schutzbereichs“ zu unterscheiden.

#### 4.3 MINDESTSICHERHEITSABSTAND DES SYSTEMS ZUM GEFAHRENBEREICH

Kommen wir nun zu der Eigenschaft „Mindestsicherheitsabstand“ von Sicherheitslichtgittern. Ein Thema, das im Zusammenhang mit der Installation solcher Systeme in der Praxis immer wieder viele Fragen aufwirft und daher an dieser Stelle ausführlicher behandelt werden soll.

Was bedeutet „Mindestsicherheitsabstand“? Vereinfacht formuliert: der Abstand, in dem ein Sicherheitslichtgitter vor einem Gefahrenbereich bzw. einer gefahrbringenden Anlagenbewegung zu installieren ist. Der Abstand des Systems muss hierbei sicherstellen, dass ein in den Gefahrenbereich eindringendes Objekt bzw. Körperteil oder ein eindringender Körper keinen Kontakt mit einer gefährlichen Bewegung einer Maschine oder Anlage (die Gefahrenquelle) herstellt, bevor durch das Auslösen des Sicherheitslichtgitters bzw. ESPE (Electro-sensible protective equipment – berührungslos wirkende Schutzeinrichtung) die Bewegung vollständig gestoppt wurde (Abb. 7).




Abb. 7: Schutzeinrichtungen müssen einen Mindestsicherheitsabstand (S) haben.

Die Entfernung eines Sicherheitslichtgitters hängt hierbei in Übereinstimmung mit der Richtlinie EN ISO 13855:2010 (Sicherheit von Maschinen – Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen) im Wesentlichen von vier Faktoren ab.

- / Ansprechzeit der ESPE:** die Zeit, die zwischen der effektiven Unterbrechung der Lichtstrahlen und der Öffnung der Kontakte des Ausgangsschaltelementes (OSSD) verstreicht.
- / (OSSD: Output signal switching device)**
- / Nachlaufzeit der Maschine:** die Zeit, die zwischen der Öffnung der Kontakte der ESPE und dem effektiven Stopp der gefährlichen Maschinenbewegung verstreicht.
- / Auflösung der ESPE**
- / Annäherungsgeschwindigkeit:** die Geschwindigkeit, mit der sich ein zu erfassendes Objekt (z. B. Finger, Hand oder Körper) dem Gefahrenbereich nähert.

**4.3.1 BERECHNUNG DES MINDESTSICHERHEITSABSTANDES**

Der Mindestsicherheitsabstand wird mit folgender Formel berechnet:

$$S = K (t_1 + t_2) + C$$

Die Bedeutung der einzelnen Variablen:

S = Sicherheitsabstand in mm

K = Annäherungsgeschwindigkeit in mm/s

t<sub>1</sub> = Ansprechzeit der ESPE in Sekunden

t<sub>2</sub> = Nachlaufzeit der Maschine in Sekunden

C = Zusätzlicher Abstand, der die Möglichkeit berücksichtigt, dass ein Körper oder Körperteil vor dem Ansprechen des Sicherheitslichtgitters in den Gefahrenbereich gelangt

Für Sicherheitslichtgitter mit einer Auflösung ≤ 40mm lautet die Formel für C:

$$C = 8 (R-14)$$

R = Auflösung der Vorrichtung bzw. des Sicherheitslichtgitters laut Herstellerangaben

Für Sicherheitslichtgitter mit einer Auflösung > 40mm (Körperschutz) gilt für C:

$$C = 850\text{mm}$$

**4.3.2 BESONDERE RELEVANZ DER NACHLAUFZEIT**

Wie bereits weiter oben betont, wirft das Thema „Mindestsicherheitsabstand“ in der Praxis häufig viele Fragen auf, wobei es im Zusammenhang mit der Berechnung dieses Abstands und vor allem mit der Bewertung von t<sub>2</sub> (der Nachlaufzeit einer Maschine oder Anlage) zum Teil zu irrtümlichen Einschätzungen kommt. So sind Anwender von Sicherheitslichtgittern mitunter der Auffassung, dass eine Maschine bei einem Notstopp, ausgelöst durch die Schutzvorrichtung, sofort stillsteht. Dies ist aber in der Regel nicht der Fall. In der täglichen Praxis geht es hierbei zumeist nicht um mehrere Sekunden, sondern um mehrere Millisekunden, die eine Anlage bis zum absoluten Stopp benötigt. Millisekunden, die den notwendigen Sicherheitsabstand sehr stark beeinflussen.

Hierzu einige konkrete Beispiele:

Die Auflösung der Sicherheitslichtgitter **OY32** von ipf electronic für den Fingerschutz beträgt 14mm. Für den Faktor C (zusätzlicher Abstand) würde gemäß der Formel für Geräte mit einer Auflösung ≤ 40mm daher folgendes Ergebnis berechnet:

$$8 (14-14) = 0$$

Da der Faktor C beim Fingerschutz den Wert 0 ergibt, bleiben zur Berechnung des Sicherheitsabstandes noch die variablen K (Annäherungsgeschwindigkeit) und Zeiten t<sub>1</sub> und t<sub>2</sub>, wobei die Annäherungsgeschwindigkeit mit 2m/s (2mm/ms) spezifiziert ist. Die Summe der Ansprechzeit des Lichtgitters t<sub>1</sub> und der Maschinennachlaufzeit t<sub>2</sub> jeweils in Millisekunden multipliziert mit 2 ergibt somit den Abstand des Sicherheitslichtgitters zum Gefahrenbereich.

Würde eine Anlage z. B. 50ms für einen vollständigen Stopp benötigen und das eingesetzte Lichtgitter 11ms, so müsste der Abstand des Sicherheitslichtgitters für den Fingerschutz 122mm betragen. Bei einer Nachlaufzeit einer Maschine von 0,5 Sekunden (500ms) ergibt sich bereits ein Abstand des Schutzsystems von der Gefahrenquelle von 1.022 Millimetern.

Somit wird deutlich, dass die Nachlaufzeit einer Maschine oder Anlage einen erheblichen Einfluss auf den Mindestsicherheitsabstand hat – und das, obwohl für den Wert K sowohl für Systeme für den Finger- und Handschutz als auch Körperschutz folgende Ausnahme-regel existiert.

Ist der berechnete Abstandswert  $\leq 500\text{mm}$ , so wird K mit  $2\text{m/s}$  bzw.  $2\text{mm/ms}$  spezifi-ziert (wie oben beschrieben). Ist der berechnete Wert jedoch  $> 500\text{mm}$ , so darf für K eine Annäherungsgeschwindigkeit von  $1,6\text{mm/ms}$  angesetzt werden. Doch selbst bei Anwendung dieser Regel beträgt der Abstand eines Sicherheitslichtgitters bei einer Nach-laufzeit von  $0,5$  Sekunden noch  $817,6$  Millimeter.

Da die Variable  $t_2$  (Nachlaufzeit der Maschine) für die Berechnung des Sicherheitsab-standes immens wichtig ist, sollte sie auf jeden Fall sehr sorgfältig unter Zuhilfenahme von speziellen Messgeräten und ggfs. durch Fachleute ermittelt werden. Die Nachlaufzeit kann sich außerdem aufgrund von Verschleiß an einer Maschine oder Anlage verändern. Daher ist es empfehlenswert, die Messungen in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, wobei dies für einige Maschinen und Anlagen ohnehin gesetzlich vorgeschrieben ist.

Sicherheitslichtgitter mit einer Auflösung  $> 40\text{mm}$  werden in den meisten Fällen dafür eingesetzt, um das Betreten von Gefahrenbereichen durch Personen zu verhindern. Um hier ein Übersteigen oder Unterkriechen der Schutzeinrichtung zu verhindern, ist bei senkrecht installierten Systemen die Höhe des oberen und unteren Lichtstrahls zu berücksichtigen (siehe Abb. 7 auf Seite 8). Ausgehend von der Bezugsebene (z. B. Maschinen-untergrund) muss der obere Strahl in einer Höhe von  $\geq 900\text{mm}$  ( $H_2$ ) und der untere Strahl in einer Höhe von  $\leq 300\text{mm}$  ( $H_1$ ) positioniert werden.

#### **4.3.3 SICHERHEITSABSTAND BEI WAAGERECHT INSTALLIERTEN SYSTEMEN**

Sind Sicherheitslichtgitter aufgrund der Gegebenheiten vor Ort an einer Maschine waa-gerecht zu installieren, muss der Abstand zwischen dem Gefahrenbereich und dem am weitesten von diesem Bereich entfernten optischen Strahl gemäß folgender Formel berechnet werden:

$$S = 1600 \text{ mm/s } (t_1 + t_2) + 1200 - 0.4 H$$

Die Variablen dieser Formel wurden bereits oben näher beschrieben, mit Ausnahme von H. Die Variable H beschreibt die Höhe der Strahlen über dem Boden (Abb. 8). Diese Höhe darf jedoch einen Abstand vom Boden von  $1000\text{mm}$  nicht überschreiten.




Abb. 8: Die Höhe (H) der Strahlen über dem Boden muss bei waagrecht installierten Systemen immer unter  $1000\text{mm}$  zum Boden (z. B. Maschinenuntergrund) sein.

Wie die bislang gemachten Ausführungen im Kapitel 4.3 belegen, kommt dem Mindest-sicherheitsabstand eines Sicherheitslichtgitters zu einem Gefahrenbereich eine zentrale Bedeutung zu. Daher sollte diesem Thema bei der Installation eines Systems immer besondere Beachtung geschenkt werden.

### 5. SICHERHEITSLICHTGITTER MIT MUTING-FUNKTION

Sicherheitslichtgitter der Reihen **OY32** und **OY36** können optional mit einer Muting-Funktion ausgestattet werden. Damit lassen sich auch bereits im Einsatz befindliche Systeme mit einem Mutingrelais und Mutingsensoren nachrüsten.




Abb. 10: Mit dem Muting kann die Schutzfunktion eines Sicherheitslichtgitters kurzfristig automatisch deaktiviert werden, um Fördergut in einen abgesicherten Bereich zu transportieren.

Muting ist eine Methode, die Schutzfunktion eines Sicherheitslichtgitters kurzfristig automatisch während eines Zyklus zu deaktivieren, um Fördergut ungehindert in einen abgesicherten Bereich zu transportieren. Passiert ein Fördergut ein Lichtgitter, müssen die Mutingsensoren eine spezifische Signalreihenfolge generieren, um den Mutingzyklus zu starten. Wie dieser Vorgang genauer funktioniert, ist auf unserem **YouTube-Channel** zu sehen.

Bezüglich der Anordnung der Sensoren wird zwischen sequenziellem Muting und Kreuz-Muting unterschieden. Beim sequenziellen Muting werden mehrere hintereinander geschaltete Sensoren (2 vor und 2 nach dem Schutzfeld) der Reihe nach vom Material, das das Schutzfeld passiert, aktiviert. Beim Kreuz-Muting sind nur 2 Sensoren erforderlich, deren Erfassungsbereich kreuzförmig angeordnet ist.

Der Mutingzyklus startet in beiden Varianten, wenn die Sensoren vor dem Sicherheitslichtgitter durch das Fördergut aktiviert werden. Das Mutingrelais überwacht dabei präzise den zeitlichen Ablauf der Aktivierung der Mutingsensoren und des Sicherheitslichtgitters. So dürfen zum Beispiel die Mutingsensoren durch das einlaufende Material nicht gleichzeitig aktiviert werden. Der Abstand zwischen den zwei Schaltpunkten darf aber auch eine einstellbare Maximaldauer nicht überschreiten.

Durch die Anforderungen an die Anordnung der Sensoren und die Überwachung der Schaltfolge wird eine den Sicherheitsbereich betretende Person zuverlässig vom Material, das die Lichtschranke passiert, unterschieden.

Ein Mutingzyklus besteht aus bis zu vier Phasen und wird über eine Muting-Lampe signalisiert. Beim Kreuz-Muting entfällt Phase 3 (Abb. 11).

Phase 1	Phase 2
Material vor dem Schutzfeld	Mutingsensoren 1 und 2 nacheinander durch Material aktiviert Material fährt ins deaktivierte Schutzfeld
Lichtgitter aktiv	Lichtgitter deaktiviert
Muting-Lampe aus	Muting-Lampe an

Phase 3	Phase 4
Mutingsensoren 3 und 4 nacheinander durch Material aktiviert	Material hat Schutzfeld passiert und die Mutingsensoren nacheinander deaktiviert
Lichtgitter deaktiviert	Lichtgitter aktiv
Muting-Lampe an	Muting-Lampe aus

**6. WAS IST BEI DER INSTALLATION NOCH ZU BERÜCKSICHTIGEN?**

Bevor noch genauer auf weitere relevante Aspekte im Hinblick auf die korrekte Installation von Sicherheitslichtgittern eingegangen wird, hier zunächst einige allgemeine Informationen zur Positionierung solcher Systeme anhand anschaulicher Grafiken (Abb. 12 und 13).




Abb. 12: Installation eines Sicherheitslichtgitter mit Auflösung Handschutz: links werden falsche Installationen gezeigt, da die Person sowohl über das Sicherheitslichtgitter greifen, als auch mit der Hand darunter in den Gefahrenbereich gelangen kann, ohne dass die ESPE auslösen würde. Rechts die korrekte Installation. Rechts die korrekte Installation.




Abb. 13: Installation eines Sicherheitslichtgitter mit Auflösung Körperschutz: links eine falsche Installation, da eine Person noch zwischen der ESPE und der Maschine den Gefahrenbereich betreten kann, während rechts ein zusätzliches, waagrecht installiertes Sicherheitslichtgitter den Gefahrenbereich zuverlässig absichert.

**6.1 MINDESTABSTAND VON REFLEKTIERENDEN FLÄCHEN**

Reflektierende Flächen, die sich in der Nähe der Lichtstrahlen von Sicherheitslichtgittern befinden, können passive Reflexionen bewirken. Hierdurch wird die Erfassung eines Objektes innerhalb des Schutzbereiches beeinträchtigt (Abb. 14).




Abb. 17

Abb. 14: Reflektierende Flächen, die sich z. B. oberhalb, unterhalb oder seitlich der von einer ESPE ausgehenden Strahlen befinden, können die Erfassung eines Objektes im Schutzbereich beeinträchtigen.

Daher muss ein korrekt ausgerichtetes Sicherheitslichtgitter in einem Mindestabstand von reflektierenden Flächen installiert werden. Der Mindestabstand ist dabei von folgenden Faktoren abhängig:

- ! der Distanz zwischen Sender (TX) und Empfänger (RX) = Reichweite
- ! vom effektiven Öffnungswinkel der ESPE (EAA)

Die Sicherheitslichtgitter von ipf electronic erfüllen alle ausnahmslos die Sicherheitskategorie 4. Für diese Schutzeinrichtungen gilt daher:

- ! EAA = 5° ( $\alpha = \pm 2,5^\circ$ )

Die Abb. 15 verdeutlicht, wie der Mindestabstand von einer reflektierenden Fläche ( $D_{sr}$ ) in Abhängigkeit von der Reichweite ermittelt wird.




Abb. 15: Die Formel zur Berechnung der  $D_{sr}$  bei ESPE Typ 4 lautet:  
 $D_{sr} \text{ (m)} = 0,15$  bei Reichweiten  $< 3\text{m}$   
 $D_{sr} \text{ (m)} = 0,5 \times \text{Reichweite (m)} \times \tan 2\alpha$  bei Reichweiten  $\geq 3\text{m}$

**6.2 INSTALLATION MEHRERER SYSTEME NEBENEINANDER**

Ist die Installation mehrerer Schutzsysteme in direkt aneinandergrenzenden Bereichen erforderlich, so sollte darauf geachtet werden, dass der Sender eines Systems nicht den Empfänger des anderen Systems stört. Hierzu muss der potenziell störende Sender ( $TX_B$ ) des einen Systems so positioniert werden, dass er sich nicht vor einem Sicherheitsabstand ( $D_{do}$ ) von der Achse des anderen Sender- /Empfängerpaares ( $TX_A$ -  $RX_A$ ) befindet, wie Abb. 16 verdeutlicht.





Abb. 16: Der Mindestabstand ( $D_{do}$ ) hängt ab:  
 / von der Reichweite zwischen Sender ( $TX_A$ ) und Empfänger ( $RX_A$ )  
 / vom effektiven Öffnungswinkel des ESPE (EAA)

Abb. 19

Abb. 17 zeigt den Abstand des störenden Senders (TXB) in Abhängigkeit zur Reichweite (DOP) des Sender-/Empfängerpaares (TXA- RXA).




Die nachfolgende Tabelle gibt exemplarisch Werte zu den mindestens erforderlichen Sicherheitsabständen bei der Installation in Bezug auf einige beispielhafte Reichweiten an.

Reichweite (m)	Mindestabstand der Installation (m)
3	0,30
6	0,50
10	0,65
19	0,80


Durch entsprechende Maßnahmen bei der Installation von Sicherheitslichtgittern kann dem möglichen Problem einer Interferenz zwischen gleichen Systemen vorgebeugt werden. Ein typischer Fall sind in diesem Zusammenhang nebeneinander befindliche und in Linie geschaltete Sicherheitssysteme.

Solche Konfigurationen finden sich häufig dort, wo mehrere Bearbeitungsmaschinen nebeneinander angeordnet sind und von Sicherheitslichtgittern geschützt werden. In Abb. 18 werden für solche Fälle zwei mögliche Lösungen dargestellt.




**6.3 AUSRICHTUNG VON SENDER UND EMPFÄNGER**

Sender und Empfänger sind stets parallel zueinander anzuordnen, wobei sich die Strahlen in einem rechten Winkel zur Sender- und Empfängerfläche befinden müssen. Die Stecker von Sender und Empfänger müssen bei der Montage hierbei in der gleichen Richtung orientiert sein. Abb. 19 verdeutlicht zwei Fälle, in denen Sender und Empfänger nicht richtig installiert sind.



**6.4 EINSATZ VON UMLENKSPIEGELN**

Ein von mehreren und unmittelbar benachbarten Seiten zugänglicher Gefahrenbereich kann mit einem einzigen Sicherheitslichtgitter durch die Verwendung von zusätzlichen Umlenkspiegeln abgesichert werden. In Abb. 20 wird ein Beispiel für eine Lösung gezeigt, in der ein solcher Gefahrenbereich unter Einsatz von zwei Umlenkspiegeln überwacht wird, die in einem Neigungswinkel von 45° zu den Strahlen der ESPE installiert sind.



Beim Einsatz von Umlenkspiegeln sind jedoch einige Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. So ist bei der Ausrichtung von Sender und Empfänger besondere Umsicht geboten, da diese schon bei einer geringfügigen Winkelverschiebung eines Umlenkspiegels nicht mehr korrekt sein kann. Daher ist bei solchen Installationen der Einsatz einer Laserausrichtungshilfe sinnvoll.

Darüber hinaus muss für alle Abschnitte der Schutzeinrichtung der Mindestsicherheitsabstand eingehalten werden. Durch den Einsatz eines Umlenkspiegels reduziert sich zudem die effektive Reichweite der ESPE um zirka 15%. Die Verwendung von zwei oder mehr Umlenkspiegeln führt zu einer weiteren Reduzierung der Reichweite, wie folgender Tabelle zu entnehmen ist.

Anzahl Spiegel	Reichweite (14mm)	Reichweite (30mm)
1	5,1m	16,5m
2	4,3m	13,7m
3	3,7m	11,6m

Beim Einsatz von Umlenkspiegeln sollten daher nie mehr als drei Spiegel pro Schutzeinrichtung verwendet und diese regelmäßig auf Verschmutzung überprüft werden, da Staub und andere Ablagerungen auf der reflektierenden Spiegelfläche zur drastischen Leistungsminderung des Schutzsystems führen können.

### **6.5 EXTERNE SCHÜTZKONTROLLE (EDM-FUNKTION)**

Die Sicherheitslichtgitter der Reihen **OY32** und **OY36** von ipf electronic verfügen über eine Überwachungsfunktion der externen EDM-Stellglieder (EDM: External Device Monitoring), die sich wahlweise freigeben oder sperren lässt. Die Funktion kontrolliert das Umschalten der Öffnerkontakte bei einer Statusänderung der Ausgangsschaltelemente (OSSD) und stellt somit sicher, dass ein nachgeschaltetes Sicherheitsrelais wirklich geschaltet hat.

### **7. APPLIKATIONSBEISPIEL**

Auf Sicherheitslichtgitter können viele Industriebereiche nicht verzichten. Und in der Praxis können die Anforderungen an solche Systeme mitunter komplexer sein, wie folgendes Beispiel zeigt.

Eine Metallgießerei stellt u. a. Schwungscheiben für den Fahrzeugbau her. Nach dem Metallguss müssen die Rohlinge vor der mechanischen Bearbeitung in einem Ofen einer Wärmebehandlung unterzogen werden, wobei ein Roboter das Ofenband automatisch bestückt. Ein Gabelstapler setzt die Transportgestelle mit den Schwungscheiben an einer separaten Übergabestation ab, um sie über Rollengänge dem Prozess zuzuführen. Der Gefahren- bzw. Bewegungsbereich des Roboters muss hierbei stets abgesichert sein. Da die Betätigung von Türen einen zu großen Zeitverlust bedeuten würde und deren Montage zudem zu aufwändig gewesen wäre, entschied man sich zur Installation der Sicherheitslichtgitter **OY32**.

Das Gesamtsystem ist mit Lichtgittern in einen äußeren und inneren Schutzbereich aufgeteilt. Um die Transportgestelle ungehindert dem Automationsprozess zuzuführen, sind die äußeren Sicherheitslichtgitter mit einer Mutingfunktion versehen.



Abb. 21: Das Gesamtsystem ist in einen äußeren und inneren Schutzbereich aufgeteilt. Um die Transportgestelle ungehindert dem Automationsprozess zuzuführen, sind die äußeren Sicherheitslichtgitter mit einer Mutingfunktion versehen.

Ein Gabelstapler setzt im konkreten Fall ein Gestell mit Schwungscheiben auf Rollengänge ab, um das Material zur Entnahmeposition des Roboters zu transportieren. Passiert das Gestell das äußere Lichtgitter, wird dessen Mutingfunktion und damit gleichzeitig auch das Lichtgitter für den inneren Schutzbereich aktiviert. Auf diese Weise lässt sich ein ungehinderter Materialtransport zur Entnahmeposition realisieren und parallel hierzu der innere Gefahrenbereich des Roboters absichern. Sollte der Roboterarm bspw. aufgrund einer Fehlfunktion Lichtstrahlen des inneren Lichtgitters unterbrechen, wird der Roboter sofort abgeschaltet. Hat das Transportgestell das äußere Lichtgitter durchlaufen, ist der Mutingzyklus abgeschlossen. Daraufhin wird das innere Sicherheitslichtgitter deaktiviert, damit der Roboter das Ofenband bestücken kann. Der äußere Schutzbereich ist nun hingegen erneut vor unautorisiertem Zutritt abgesichert.

Die beiden Sicherheitssysteme stellen somit eine effiziente Logistik für die Automatisierung sicher – und das ohne Abstriche an die Anlagensicherheit.

**© ipf electronic gmbh: Dieses White Paper ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung des Textes (auch in Auszügen) sowie der Bildmaterialien in diesem Dokument ist nur mit schriftlicher Genehmigung der ipf electronic gmbh gestattet.**

**ipf electronic gmbh**  
info@ipf.de • www.ipf.de

Änderungen vorbehalten! Stand: September 2024